
NWT 4 Linux & Windows 08 październik 2011, 16:03

Startfrequenz: 3.000000 MHz; Endfrequenz: 28.999974 MHz

Schrittweite: 26.026 kHz; Messpunkte: 1000



Kursor 1:

19.292276 MHz

SWV: 2.6338

SWV_ant: 3.3974

SWV min: 1.28 3.624624

SWV max: 5.43 5.706704
