
NWT 4 Linux & Windows 11 wrzesień 2013, 21:04

Startfrequenz: 0.100000 MHz; Endfrequenz: 199.999900 MHz

Schrittweite: 200.100 kHz; Messpunkte: 1000



Kanal 1

max:2.01dB 0.500200MHz

min:-2.22dB 197.398600MHz
