



DZ 4V7  
w przypadku  
stosowania  
odczytu  
S-metr przez  
mikroproc

10V  
stab

1-6V  
Bez sygnału  
ustawić  
poziom ARW  
5-6V

# Poprawka ARW 07.2024